Fastnachtswagen

Voraussetzung für die Teilnahme:

- Betriebserlaubnis (BE)
- Brauchstumsgutachten

Voraussetzung für eine BE:

- Das Fahrzeug muss zulassungsfähig sein
- Eigene Fahrgestellnummer
- Typschild
- Bremsanlage
- Vorschriftmäßige Verbindungseinrichtung
- Beleuchtung (Leuchenträger)
- Verkehrssicherheit

Fahrzeuge ohne BE sind nur noch in Fastnachtsumzügen Anfang 2019 möglich.

Voraussetzung für ein Brauchstumsgutachten:

- Personentransport maximal 6 km/h
- Keine Personen auf An- und Abfahrten auf Anhängern
- Rutschfester Boden
- Geländer 1,0m
- Einstiege nicht zwischen den Fahrzeugen (nur hinten) mit Tür
- Bei Überschreitung von Länge, Breite, Höhe Ausnahmegenehmigung gem. §70 erforderlich.
- Bei Änderung neue Begutachtung
- Personen werden mit 75kg berechnet
- Verletzungsgefahr muss im normalen Betrieb ausgeschlossen sein (Splitter, Kanten, etc...)
- Keine Zugeinrichtung auf der Ackerschienen am Zugfahrzeug
- Keine Kugelkupplung für Personentransport
- Ausreichende Sicht über Spiegel des Zugfahrzeuges
- Verkehrssicherheit (Fahrzeug mit Aufbau)
-

Ansprechpartner für Bereich Linz:

Frank Zisgen

0170 226 4432

Frank.Zisgen@de.tuv.com